



MyBot



2916

1

On/Off (use the figure)
Ein/Aus (Figur benutzen)
Marche/Arrêt (avec la figurine)
Accendi / spegni (vedi figura)
Encender/Apagar (utilizar la figura)
Ligar / desligar (utilizar a figura)



5

RedAlert!
 If the RedAlert is switched on, it is activated if anyone tries to "steal" the MyBot.

Höchster Alarm!
 Ist Höchster Alarm! eingeschaltet, wird dieser ausgelöst, wenn jemand versucht, deinen MyBot wegzunehmen.

Alerte
 Si tu branches Alerte, elle se met en marche quand quelqu'un prend ton MyBot.

Antifurto
 Se inserisci l'antifurto, questo si attiva se qualcuno prende il tuo MyBot.

Alerta Roja!
 Al encender la Alerta Roja, esta se activará si alguien intenta robar tu MyBot.

Alerta Vermelha
 Se o Alerta Vermelho estiver ligado, será ativado sempre que alguém tentar "roubar" o MyBot.



2

Action/volume button
Schaltknopf für Action/Lautstärke
Action/bouton de volume
Pulsante di azione/controllo volume
Botón de Acción/volumen
Botão Ação / volume

3

Smart brick station
Programmierstation
Station de briques malines
Stazione di codificazione
Terminal de ladrillos inteligentes
Estação de peças inteligentes

4

Smart bricks
Programmstein
Briques malines
Mattoncini di codificazione
Ladrillo inteligente
Pecas inteligentes

14

Car
Auto-Action
Course folle
Auto
Cache Mania
Carro

13

Robot
Roboter-Action
Robotix
Robot
Trota Robot
RobôCarra

12

Plane
Flugzeug-Action
Jet Depart
Aereo
Jet Ya
LancaJacto

11

Loudspeaker
Lautsprecher
Haut-parleur
Altoparlante
Altavoz
Altifalante

10

Yellow light
Gelbes Licht
Voyant jaune
Luce gialla
Luz amarilla
Luz amarela

6

GasGuzzle
Benzinverbrauch
Glouton
Benzina
Traga Gas
PapaGasolina

7

Green & red light
Grünes & rotes Licht
Voyant vert & rouge
Luce verde & rossa
Luz verde & roja
Luz verde e vermelha

8

Light sensor
Lichtdetektor
Détecteur de lumière
Sensore di luce
Sensor de luz
Sensor de luz

9

Display
Anzeige
Affichage
Display
Pantalla
Mostrador

15

Competition

Place the LightFinder brick on the smart brick station and find a flashlight. When the beam from the flashlight hits the LightFinder, the MyBot loses a life. See the display to check how many "lives" there are left.

Wettkampf

Lege die eine Taschenlampe zurecht und nimm den Wettkampf-Stein auf. Wenn der Strahl der Taschenlampe den Lichtdetektor trifft, verlierst du ein Leben. Auf dem Bildschirm kannst du sehen, wie viele "Leben" noch übrig sind.

Compétition

Trouve une lampe de poche et installe le Détecteur Rayon. Quand la lampe vise Détecteur Rayon, MyBot perd une vie. Regarde sur l'écran combien de "vies" il reste.

Competizione

Monta il mattoncino da competizione e poi trova una torcia elettrica. Usando il fascio della torcia, cerca di colpire il sensore di luce. Ogni volta che ci riesci, il MyBot perde una "vita". Controlla sul display quante "vite" rimangono.

Competición

Coloca el ladrillo del BuscaLuz en la terminal inteligente y busca un foco. Cuando el haz de luz del foco da en el sensor de luz, el MyBot pierde una vida. Mira la pantalla para ver cuántas "vidas" te quedan.

Competição

Coloque a peça do BuscaLuz na estação de peças inteligentes e procure uma lâmpada. Quando o feixe de luz atinge o sensor de luz, o MyBot perde uma vida. Verifique no mostrador quantas "vidas" sobram.

LEGO® MyBot User Guide

Thank you for buying the LEGO® MyBot – a unique, new toy that harnesses interactive technology. With the LEGO MyBot children as young as 4-years old can build, master and control an interactive toy. The innovative elements are the MyBot's cockpit-shaped microcomputer and 6 smart bricks. Your child decides whether the LEGO MyBot is to be a plane, a car or a robot. And the child also decides what extra dimensions to add to each game: fuel, burglar alarm or a point-scoring competition played with a friend. The fun begins as soon as the LEGO MyBot starts to react to what your child does. The reactions can be seen on the little display in the cockpit, and be heard by the sound-effects produced when the child twists and turns the model. The intelligent and exciting bricks, the many combinations, and not least, your child's own imagination provide endless possibilities for fun and creative play.

LEGO® MyBot Bedienungsanleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des LEGO® MyBot, einem ganz neuen Spielzeug mit interaktiver Technologie. Mit diesem interaktiven Spielzeug können Kinder bereits ab 4 Jahren bauen, mit den Modellen umgehen und sie steuern. Die Neuheit besteht in einem wie ein Cockpit geformten Mikrocomputer und aufzusteckenden elektronischen Programmsteinen. Ihr Kind entscheiden selbst, ob LEGO MyBot ein Flugzeug, Auto oder Roboter werden soll. Das Kind entscheidet sich auch für die Extras in diesem Spiel: Benzinverbrauch, Höchster Alarm! oder Wettkampf, den es mit einem Freund um Punkte austragen kann. Das Spiel beginnt, sobald Ihr Kind LEGO MyBot zur Hand nimmt, und das Modell auf seine Bewegungen reagiert. Wenn das Kind sein Modell dreht und kippt, erscheinen die Reaktionen auf dem kleinen Bildschirm im Cockpit und sind auch als Geräuscheffekte zu hören. Die „intelligenten“ Elemente, die vielen möglichen Kombinationen und natürlich die kindliche Phantasie schaffen nahezu grenzenlose Möglichkeiten für unterhaltsames und kreatives Spielen.

Guide d'utilisation de LEGO® MyBot

Félicitations pour l'achat de LEGO® MyBot, un jouet tout nouveau, basé sur une technologie interactive. Avec LEGO MyBot, les enfants peuvent, dès 4 ans, construire, maîtriser et contrôler ce jouet interactif. Le micro ordinateur en forme de cockpit et les briques électroniques sont des nouveautés. C'est l'enfant qui décide si LEGO MyBot va être un avion, une voiture ou un robot. L'enfant choisit également lui-même les dimensions supplémentaires du jeu: essence, alarme anti-vol, ou compétition avec un copain. Le jeu commence dès que LEGO MyBot réagit aux gestes de l'enfant. Cette réaction est visible sur le petit écran situé dans le cockpit et audible grâce à des effets sonores émis lorsque l'enfant fait basculer ou bien monter et descendre son modèle. Les briques intelligentes et passionnantes, les nombreuses combinaisons possibles et surtout l'imagination de l'enfant offrent des possibilités de jeu et de créativité pratiquement illimitées.

LEGO® MyBot – Istruzioni per l'Uso

Congratulazioni per l'acquisto del LEGO® MyBot – un giocattolo interamente nuovo basato sulla tecnologia interattiva! Con LEGO MyBot, i bambini possono – già a partire dai 4 anni – costruire, imparare a conoscere a fondo e comandare questo giocattolo interattivo. L'innovazione consiste nel microcomputer a forma di cabina di pilotaggio e nei mattoncini elettronici. Il tuo bambino può decidere se il LEGO MyBot è un aereo, un'automobile, oppure un robot. Non solo, ma il bambino decide anche l'ambientazione del gioco: un rifornimento di benzina, un allarme antifurto o una gara a punti con un compagno. Il gioco inizia subito, in quanto il LEGO MyBot reagisce ai movimenti del vostro bambino. Questa reazione è visibile sul piccolo schermo del cockpit e udibile attraverso gli effetti sonori, quando il bambino inclina o sposta il modello. Gli entusiasmanti mattoncini intelligenti e la innumerevoli combinazioni – non dimenticando la fantasia del vostro bambino! – offrono infinite possibilità, per un gioco divertente e creativo.

Manual del usuario LEGO® MyBot

Enhorabuena con su LEGO® MyBot, un juguete completamente diferente, basado en tecnología interactiva. Con LEGO MyBot, los niños a partir de los 4 años ya pueden construir, dominar y dirigir el juguete interactivo. Lo novedoso es el microordenador en forma de carlinga y los 6 ladrillos inteligentes. Tu hijo decide si el LEGO MyBot es un avión, un coche o un robot. El niño también decide las dimensiones adicionales del juego: gasolina, alarma antirrobo o una competición por puntos con un compañero. El juego empieza de inmediato, cuando LEGO MyBot reacciona a lo que hace tu hijo. La reacción puede verse en la pequeña pantalla de la carlinga y escucharse por medio de los efectos de sonido, cuando el niño balancea o inclina su modelo. Los ladrillos inteligentes e interesantes, las múltiples posibilidades de combinación y la fantasía de tu niño ofrecen un sinfín de posibilidades para un juego divertido y creativo.

Manual do utilizador LEGO® MyBot

Obrigado pela aquisição do LEGO® MyBot, um brinquedo novo e incomparável que controla uma tecnologia interactiva. Com o LEGO MyBot as crianças, a partir dos 4 anos, podem construir, dominar e controlar um brinquedo interactiva. Os elementos inovadores são o microcomputador e as 6 peças inteligentes MyBot em forma de cockpit. A criança decide se o LEGO MyBot é um avião, um carro ou um robô. E também é ela quem decide as dimensões extra para cada jogo: combustível, alarme contra roubo ou competições com pontuação a jogar com os amigos. A diversão começa quando o LEGO MyBot reage ao que o seu filho faz. As reacções podem ver-se no pequeno mostrador no cockpit e ouvir-se com os efeitos sonoros produzidos quando a criança mexe no modelo. As peças, engraçadas e inteligentes, as várias combinações e mais ainda a imaginação da própria criança oferecem possibilidades limitadas de diversão e brincadeiras criativas.



Installing batteries:

The battery cover is childproof. Open by pressing down on (1), and pushing forward on (2). See illustrations. Then lift up the cover (3). Do not attempt to open with any kind of tool or implement.

Einsetzen der Batteriezellen:

Die Abdeckung des Batteriefachs ist kindersicher. Sie lässt sich öffnen, wenn man auf die Abdeckung (Pos. 1) drückt und diese nach vorne schiebt (Pos. 2). Danach lässt sich die Abdeckung nach oben abheben (Pos. 3). Bitte kein Werkzeug benutzen.

Installation des piles

Le boîtier ne peut pas être ouvert par les enfants. Pour l'ouvrir, appuyer (1) et pousser vers l'avant (2), voir illustrations. Soulever ensuite le couvercle (3). Ne pas utiliser d'outil.

Inserimento delle batterie

Il coperchio delle batterie è a prova di bambino. Si apre premendo (1) e spingendolo in avanti (2 - vedere l'illustrazione). Sollevare poi il coperchio (3). Non utilizzare attrezzi.

Colocación de baterías:

La tapa de las baterías es a prueba de niños. Para abrirla empuja hacia abajo en (1) y después (2) y empuja hacia delante posando (2) mirando la ilustración. Después levanta la tapa (3). No utilices herramientas.

Instalar as pilhas:

A tampa do compartimento das pilhas é à prova de crianças. É possível abri-la pressionando em (1) e empurrando para a frente em (2); ver ilustração. Em seguida, levante a tampa (3). Não tente abri-la com qualquer tipo de instrumento ou utensílio.



EN

Important information about batteries

Read the instructions for battery location, use and disposal of all new and used batteries. Do not use the batteries if the product is not designed for a long time or if the batteries are not used. Do not use the batteries if the product is not designed for a long time or if the batteries are not used.

Do not use rechargable batteries. Do not use the batteries if the product is not designed for a long time or if the batteries are not used. Do not use the batteries if the product is not designed for a long time or if the batteries are not used.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Lees de instructies voor de locatie, het gebruik en het verwijderen van alle nieuwe en gebruikte batterijen. Gebruik de batterijen niet als het product niet bedoeld is voor langdurig gebruik. Gebruik de batterijen niet als het product niet bedoeld is voor langdurig gebruik.

Gebruik geen oplaadbare batterijen. Gebruik de batterijen niet als het product niet bedoeld is voor langdurig gebruik. Gebruik de batterijen niet als het product niet bedoeld is voor langdurig gebruik.

SV

Viktig information om batterier

Les opplystningene om batterier. Les opplystningene om batterier. Les opplystningene om batterier. Les opplystningene om batterier. Les opplystningene om batterier.

Les opplystningene om batterier. Les opplystningene om batterier. Les opplystningene om batterier. Les opplystningene om batterier. Les opplystningene om batterier.

JA

重要なお知らせ

重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。

重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。重要なお知らせ。

CS

Důležitá informace o bateriích

Důležitá informace o bateriích. Důležitá informace o bateriích. Důležitá informace o bateriích. Důležitá informace o bateriích. Důležitá informace o bateriích.

Důležitá informace o bateriích. Důležitá informace o bateriích. Důležitá informace o bateriích. Důležitá informace o bateriích. Důležitá informace o bateriích.

DE

Wichtige Informationen zu Batterien

Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien. Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien. Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien. Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien. Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien.

Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien. Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien. Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien. Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien. Lesen Sie die Anweisungen für die Batterien.

ES

Importante información sobre las baterías

Importante información sobre las baterías. Importante información sobre las baterías. Importante información sobre las baterías. Importante información sobre las baterías. Importante información sobre las baterías.

Importante información sobre las baterías. Importante información sobre las baterías. Importante información sobre las baterías. Importante información sobre las baterías. Importante información sobre las baterías.

PT

Informação importante acerca das pilhas

Informação importante acerca das pilhas. Informação importante acerca das pilhas. Informação importante acerca das pilhas. Informação importante acerca das pilhas. Informação importante acerca das pilhas.

Informação importante acerca das pilhas. Informação importante acerca das pilhas. Informação importante acerca das pilhas. Informação importante acerca das pilhas. Informação importante acerca das pilhas.

ZH

重要使用通知

重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。

重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。重要使用通知。

HU

Főfontos információk az elemekről

Főfontos információk az elemekről. Főfontos információk az elemekről. Főfontos információk az elemekről. Főfontos információk az elemekről. Főfontos információk az elemekről.

Főfontos információk az elemekről. Főfontos információk az elemekről. Főfontos információk az elemekről. Főfontos információk az elemekről. Főfontos információk az elemekről.

FR

Informations importantes concernant les piles

Informations importantes concernant les piles. Informations importantes concernant les piles. Informations importantes concernant les piles. Informations importantes concernant les piles. Informations importantes concernant les piles.

Informations importantes concernant les piles. Informations importantes concernant les piles. Informations importantes concernant les piles. Informations importantes concernant les piles. Informations importantes concernant les piles.

DA

Viktig information om batterier

Viktig information om batterier. Viktig information om batterier. Viktig information om batterier. Viktig information om batterier. Viktig information om batterier.

Viktig information om batterier. Viktig information om batterier. Viktig information om batterier. Viktig information om batterier. Viktig information om batterier.

EL

Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες

Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες. Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες. Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες. Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες. Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες.

Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες. Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες. Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες. Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες. Προσοχή σχετικά με τις μπαταρίες.

RU

Важная информация о батарейках

Важная информация о батарейках. Важная информация о батарейках. Важная информация о батарейках. Важная информация о батарейках. Важная информация о батарейках.

Важная информация о батарейках. Важная информация о батарейках. Важная информация о батарейках. Важная информация о батарейках. Важная информация о батарейках.

SK

Dôležitá informácia o batériách

Dôležitá informácia o batériách. Dôležitá informácia o batériách. Dôležitá informácia o batériách. Dôležitá informácia o batériách. Dôležitá informácia o batériách.

Dôležitá informácia o batériách. Dôležitá informácia o batériách. Dôležitá informácia o batériách. Dôležitá informácia o batériách. Dôležitá informácia o batériách.

IT

Informazioni importanti sulle batterie

Informazioni importanti sulle batterie. Informazioni importanti sulle batterie. Informazioni importanti sulle batterie. Informazioni importanti sulle batterie. Informazioni importanti sulle batterie.

Informazioni importanti sulle batterie. Informazioni importanti sulle batterie. Informazioni importanti sulle batterie. Informazioni importanti sulle batterie. Informazioni importanti sulle batterie.

FI



Tärkeä tieto paristoista



Tärkeä tieto paristoista. Tärkeä tieto paristoista. Tärkeä tieto paristoista. Tärkeä tieto paristoista. Tärkeä tieto paristoista.


Tärkeä tieto paristoista. Tärkeä tieto paristoista. Tärkeä tieto paristoista. Tärkeä tieto paristoista. Tärkeä tieto paristoista.






For more information, visit the FCC website at www.fcc.gov. For more information, visit the FCC website at www.fcc.gov. For more information, visit the FCC website at www.fcc.gov.











WROOOM





▲ If the LEGO® MyBot is left untouched for more than 30 sec. the volume drops.

▲ Wird nicht mehr mit LEGO® MyBot gespielt, verringert sich die Lautstärke nach 30 Sekunden.

▲ Si tu ne joues pas avec LEGO® MyBot pendant 30 secondes, le son baisse.

▲ Se non giochi con il LEGO® MyBot per 30 secondi, il suono si attenua.

▲ Si no juegas con LEGO® MyBot por espacio de 30 segundos, se baja el sonido.

▲ Se não jogares com o LEGO® MyBot durante mais de 30 segundos, o volume de som é reduzido automaticamente.

► LEGO MyBot switches itself off after being untouched for 5 min.

► LEGO MyBot schaltet automatisch ab, wenn es 5 Minuten lang still steht.


► LEGO MyBot s'arrête automatiquement s'il reste immobile pendant 5 minutes.

► Se resta fermo per 5 minuti, il LEGO MyBot si spegne da solo.

► LEGO MyBot se apaga automáticamente, si está parado por espacio de 5 minutos.

► O LEGO MyBot desliga-se automaticamente se estiver parado durante 5 minutos.





◀ High or low volume.
Press and hold down the yellow button.

◀ Laute oder leise Töne. Betätige den gelben Knopf und halte ihn gedrückt.

◀ Son fort ou faible. Appuie sur le bouton jaune et maintiens la pression.

◀ Volume alto o basso. Premi e tieni premuto il pulsante giallo.

◀ Sonido alto o bajo. Empujar y retener el botón amarillo hacia abajo.

◀ Volume alto ou baixo. Prima e mantenha premido o botão amarelo.

▶ Random messages are "spoken" in the special MyBot language.

▶ Mitteilungen in der besonderen MyBot-Sprache erfolgen zufällig.

▶ Des messages aléatoires sont émis, en langage MyBot.



◀ Il MyBot emette dei messaggi casuali nel proprio linguaggio speciale

◀ Se envían mensajes aleatorios en idioma especial MyBot.

◀ O robô envia mensagens aleatorias na linguagem especial MyBot.

▶ Ensure that no foreign bodies are pushed into the smart bricks and station.

▶ Achte darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Programmsteinen festsetzen.

▶ Éviter la présence de corps étrangers dans les briques de codage.

▶ Evita di introdurre oggetti estranei nei mattoncini di codificazione.

▶ Asegúrate que no haya objetos extraños en la terminal y en los ladrillos inteligentes.

▶ Certifique-se de que não são introduzidos corpos estranhos na estação e nas peças inteligentes.







ACTION WHEELERS



2904



2909



2912



2913



2914



2916 + 2909



2916+2912



2916+2913

