
40174
2 in 1
en

1



2




3





4







LEGO.com/brickseparator






1







2





3







4







5







6







7







8







9






10







11







12







13







14







15







16







17







18







19







20







21







22









23







24





25







26







27







28







29







30






31







32







33






34







35







36







37







38







39







40







41







42






43







44




45




46






4x







4x




47







48




4x


49










50







51







52







53







54






55







56






57







58






59









60







61







62







63







64







65







66






67






68






69




2x



1x

70





4x

71




1x


72





4x


4x


73


4x





1x


74





1x


75







76






77






78







79




2x







80







81







82







83







84






85






86






87





88





89






90





91







92






2x







93







94






95







96






97





98





8x




1x



1x

99






1x



1x

100






1x




1x

101





102




8x


103









104







105







106







107






108







109






110







111







112









113







114







115






116







117






118






119






120






121






122






123




2x



1x

124





4x

125




1x


126





4x


4x


127




4x



2x


128





1x


129







130







131






132





133




2x


2x



1x

134





4x

135





2x

136




1x


137





4x



4x


138


4x




139






140






141






142








143






144







145




146





147




2x






148






149






150








151






152







153







154






155







2x





156







157





158






159




8x


160





4x

161











162





3x
4547649

24x
302401

4x
300501

4x
4111971

4x
4224792

6x
4547489

8x
4649167

1x
474001

10x
4650644

6x
287701

8x
6069002

8x
6051511

2x
6058177

68x
306901

39x
302301

2x
4113261

8x
6034044

12x
6070698

4x
4249563

32x
6126046

42x
6047220

15x
302201

17x
300301

8x
235701

8x
6058329

4x
6046979

2x
302101

64x
243101

96x
6175968

6x
4205107

12x
403221

12x
6066342

12x
6133844

12x
403223

3x
6100627

4x
300526

22x
302426

4x
473326

4x
4273590

6x
4548180

8x
4653822

10x
6024730

1x
474026

6x
287726

8x
6069000

68x
306926

8x
6092585

8x
6047276

2x
6138173

2x
4618852

39x
302326

12x
6020193

4x
4107761

14x
302226

17x
300326

32x
4565323

42x
6053077

8x
6133722


8x
235726

4x
6052126

2x
302126

64x
243126

4x
4569058



1x
4654448

18x
4184108

53x
4528981

2x
4565320

6x
4205004

2x
4296785

20x
4539114

3x
4539097

2x
4613761

25x
4585479

6x
4539105

2x
4539104

44x
4211399

4x
4211389

32x
4211398

8x
4211388

4x
6093527

9x
4211397

4x
4211428

40x
4211429

8x
4211386

24x
4211356

16x
4599498

8x
4211394

4x
4560183

8x
4211425

8x
6037399


12x
4211521

2x
4211462

16x
4514846

12x
4211522

6x
4211087



8x
6004927




1x
6050916




27x
4523159


1x
6058160


27x
4633691




Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
LEGO.com/service or dial
: 00800 5346 5555
: 1-800-422-5346

























LEGO® ChessLEGO Schach
LEGO Échec
LEGO Ajedrez
Xadrez LEGO
LEGO sakk



Checkers
Damespiel
Jeu de dames
Damas
Jogo de Damas
Dámajáték



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/
son marcas registradas de LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. 6215716 / 6215717